

**IPI  
PERISTATIC PUMPS**

**MANUALE DI ISTRUZIONE  
E MANUTENZIONE**

**INSTALLATION, PROGRAMMING &  
MAINTENANCE INSTRUCTIONS**

**MANUEL D'INSTRUCTIONS  
ET ENTRETIEN**

**INSTALACIÓN PROGRAMACIÓN,  
MANTENIMIENTO  
Y INSTRUCCIONES**

## ATTENZIONE

Tutte le pompe peristaltiche fornite dalla Teknofluor vengono impiegate prevalentemente per trasferire prodotti chimici POTENZIALMENTE PERICOLOSI.

### ATTENERSI quindi alle seguenti istruzioni:

- il montaggio e l'impiego devono essere eseguiti solo da personale autorizzato;
- seguire le norme di funzionamento e di manutenzione, in caso di dubbio rivolgersi al nostro ufficio tecnico;
- in prossimità delle pompe gli operatori devono indossare indumenti adatti di protezione, (casco, occhiali o schermo, grembiali, stivali, guanti, etc.);
- non intervenire con utensili sulle pompe quando le stesse sono in funzione;
- in caso di smontaggio o di ispezione lavare e bonificare prima tutte le parti che sono state a contatto con i liquidi.

N.B.: Questi avvertimenti quando accompagnano la dichiarazione di conformità o il manuale istruzioni di funzionamento e di manutenzione sono parte integrante degli stessi.

Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima di iniziare a lavorare con la pompa e prima di chiuderla, per evitare errori che potrebbero causare danni alla salute e all'ambiente.

I dati riportati nel presente manuale si riferiscono al modello standard; eventuali variazioni apportate su richiesta del cliente possono modificare parzialmente o completamente il suddetto manuale.

In caso di necessità, si prega di contattare il nostro ufficio tecnico (+39 02 5830 4949 / +39 375 68 66 996 - [espango@espango.it](mailto:espango@espango.it)) per qualsiasi informazione utile.

## CAUTION

**All the peristaltic pumps supplied by ESPANGO are mostly employed to transfer POTENTIALLY DANGEROUS chemical products.**

### **STICK WITH the following instructions:**

- the assembly and the application have to be executed only by an authorized staff;
- follow the functioning and the maintenance norms; when in doubt please contact our technical dept.;
- near the pumps the operators have to wear appropriate protection clothing (helmet, glasses or screen, aprons, boots, gloves, etc.);
- do not intervene on the pumps with tools when they are in function; in case of disassembly or inspection previously wash and reclaim all the components which have been in contact with the liquids.

N.B.: these warnings are part of the conformity declaration or of the instructions manual when accompanied to them.

Read this instruction manual carefully before starting to work with the pump and before closing it, in order to avoid mistakes that could cause damage to health and the environment.

The data in this manual refer to the standard model; any variations made at the request of the customer may partially or completely change this manual.

If necessary, please contact our technical department (+39 02 5830 4949 / +39 375 68 66 996 - [espango@espango.it](mailto:espango@espango.it)) for any useful information

## ATTENTION

Toutes les pompes péristaltiques fournies par Teknofluor sont principalement employées pour le transfert de produits chimiques POTENTIELLEMENT DANGEREUX.

### SUIVRE donc les instructions suivantes:

- le montage et l'emploi doivent être exécutés seulement par du personnel autorisé;
- suivre les règles de fonctionnement et de maintenance; en cas de doute, contacter notre service technique;
- près des pompes les opérateurs doivent porter des vêtements de protection appropriés (casque, lunettes ou écran de protection, tabliers, bottes, gants, etc.);
- ne pas utiliser des outils sur les pompes quand elles sont en fonctionnement;
- en cas de démontage ou d'inspection, laver et désinfecter avant toutes les parties qui ont été en contact avec les liquides.

NOTE: Ces avertissements, lorsqu'ils accompagnent la déclaration de conformité ou le manuel d'instructions pour le fonctionnement et la maintenance, en font partie intégrante.

Lisez soigneusement ce manuel d'instructions avant de commencer à travailler avec la pompe et avant de la raccrocher, afin d'éviter des erreurs qui pourraient endommager la santé et l'environnement.

Les données contenues dans ce manuel se réfèrent au modèle standard ; les éventuelles modifications apportées à la demande du client peuvent modifier partiellement ou complètement ce manuel.

En cas de besoin, contactez notre bureau d'étude (+39 02 5830 4949 / +39 375 68 66 996 - [espango@espango.it](mailto:espango@espango.it)) pour toute information utile.

## ATENCIÓN

**Todas las bombas peristálticas suministradas por TEKNOFLUOR , están en su mayoría empleadas para el trasiego de productos químicos potencialmente peligrosos.**

### **Atención con las siguientes instrucciones :**

- **El montaje y la aplicación tiene que ser ejecutado solamente por personal autorizado.**
- **Seguir el funcionamiento y el mantenimiento normal; cuando surja una duda por favor contacte con el Dpto.técnico.**
- **Cerca de la bomba los operadores tienen que llevar ropa de protección apropiada (gafas o pantallas, guantes, botas, delantales..ect)**
- **No intervenir en las bombas con herramientas cuando se encuentran en funcionamiento. En caso de desmontaje o inspección, previamente hay que lavar y recuperar todos los componentes que hayan estado en contacto con los líquidos.**

**N.B : Estas advertencias son parte de la declaración de conformidad o del manual de instrucciones del funcionamiento y son parte integrante de los mismos.**

Por favor lea cuidadosamente el presente manual de instrucciones antes de iniciar el trabajo con la bomba y cerrarla, a fin de evitar errores porque podrían causar daños especialmente en la salud y el medio ambiente. Los datos indicados en el presente manual se refieren al modelo estándar.Cualquier variación eventual realizada por petición del cliente, podría parcial o totalmente modificar el citado manual.

En caso de necesidad por favor contactar con nuestro departamento técnico (+39 02 5830 4949 / +39 375 68 66 996 - [espango@espango.it](mailto:espango@espango.it)) para cualquier utilidad conveniente.

### **Generale**

Le ns. pompe sono pompe peristaltiche autoadescanti funzionanti per il principio della peristalsi, ossia per deformazione di un elemento tubolare elastico, con relative variazioni cicliche di volume. Le pompe peristaltiche funzionano senza valvole né tenute di alcun tipo, sono quindi indicate per il convogliamento di liquidi sporchi, contenenti cristalli o sospensioni, viscosi, oppure per soluzioni sterili, ove non sia ammissibile contaminazione con l'ambiente ed altre infinite applicazioni. Consultare comunque sempre il nostro Ufficio Tecnico

### **GENERAL**

**Our pumps are self-priming peristaltic pumps operating on the principle of peristalsis, i.e. by deformation of an elastic tubular element, with associated cyclic volume changes. Peristaltic pumps operate without valves or seals of any kind, and are therefore suitable for conveying liquids that are dirty, contain crystals or suspensions, are viscous, or for sterile solutions where contamination with the environment is not permissible, and other endless applications. Always consult our Technical Department**

### **Generale**

Nos pompes sont des pompes péristaltiques auto-amorçantes qui fonctionnent selon le principe du péristaltisme, à savoir par déformation d'un élément tubulaire élastique, avec les relatives variations conjoncturelles de volume. Les pompes péristaltiques opèrent sans soupapes ni tenues de toute nature; elles sont donc indiquées pour le pompage de liquides sales, contenant des cristaux ou des suspensions, visqueux ou pour des solutions stériles, où la contamination avec l'environnement n'est pas permise, et d'innombrables autres applications. Toujours consulter notre Service technique.

### **GENERAL**

**Nuestras bombas son bombas peristálticas autocebantes que funcionan según el principio del peristaltismo, es decir, por deformación de un elemento tubular elástico, con los consiguientes cambios cílicos de volumen. Las bombas peristálticas funcionan sin válvulas ni juntas de ningún tipo, por lo que son adecuadas para el transporte de líquidos sucios, que contengan cristales o suspensiones, que sean viscosos, o para soluciones estériles en las que no esté permitida la contaminación con el medio ambiente, y otras infinitas aplicaciones. Consulte siempre a nuestro Departamento Técnico**

---

Ph. +39 02 5830 4949 / +39 375 68 66 996      @ [espango@espango.it](mailto:espango@espango.it)

## **SICUREZZA**

La sicurezza con il rispetto delle persone, dell'ambiente e dei materiali dipende in gran parte dal comportamento degli addetti che utilizzano la pompa.

Leggete attentamente questo manuale di istruzioni prima di iniziare a lavorare con la pompa e seguitelo attentamente per evitare errori che potrebbero causare danni, in particolare alla salute e all'ambiente.

Gli operatori devono indossare i dispositivi di protezione individuale (casco, occhiali o schermo, grembiuli, stivali, guanti, etc.) adatti alla pericolosità del liquido pompato.

Allo smontaggio lavare e bonificare prima tutte le parti che sono state a contatto con il liquido e provvedere allo smaltimento secondo le norme vigenti.

In caso di rottura del tubo di pompaggio interrompere immediatamente il funzionamento onde evitare la fuoriuscita del liquido, e provvedere alla immediata rimozione dello stesso utilizzando, ove fosse necessario, tutti i dispositivi di protezione individuale adeguati alla sua pericolosità.

Per utilizzare questa pompa l'operatore deve fare sempre riferimento al manuale di istruzioni .

Il presente manuale di istruzioni dovrà essere sempre a disposizione di tutto il personale addetto all'utilizzo della pompa. È consigliabile archiviare copia del manuale nelle vicinanze della pompa.

Per ragioni di sicurezza è consigliato che l'apparecchiatura sia utilizzata da personale qualificato.

Prima di accendere l'apparecchio verificare che il cavo e la spina elettrica non siano danneggiati; in caso lo siano non collegate la pompa alla rete elettrica.

Il voltaggio di targa della pompa deve sempre essere lo stesso del voltaggio di rete.

È proibito effettuare lavori sui componenti elettrici contenuti all'interno della cassa dell'apparecchio. Tutti i lavori sulla parte elettrica devono essere eseguiti da nostro personale qualificato e con l'apparecchio in condizioni di sicurezza (interruttore spento, cavo elettrico scollegato).

Devono essere sempre utilizzati ricambi ed accessori originali. L'utilizzo di parti di ricambio non originali può causare rischi sconosciuti ed è quindi vivamente sconsigliato.

Le caratteristiche e la sicurezza dell'apparecchio possono essere garantiti esclusivamente se tutti i controlli richiesti, la manutenzione, e le riparazioni sono effettuate da ns. personale autorizzato.

Il costruttore non si assume nessuna responsabilità se le riparazioni non sono eseguite dal Suo Servizio Tecnico o se sono stati utilizzati ricambi o accessori non originali.

Il costruttore non si assume nessuna responsabilità per l'utilizzo improprio della pompa.

## **SAFETY**

**Safety with respect to people, the environment and materials depends to a large extent on the behaviour of the employees using the pump.**

**Read this instruction manual carefully before starting to work with the pump and follow it carefully to avoid mistakes that could cause damage, particularly to health and the environment.**

**Operators must wear personal protective equipment (helmet, goggles or screen, aprons, boots, gloves, etc.) suitable for the hazardous nature of the pumped liquid.**

**Upon disassembly, first wash and clean all parts that have been in contact with the liquid and dispose of them in accordance with current regulations.**

**In the event of a break in the pumping pipe, stop operation immediately to prevent the liquid from escaping, and arrange for its immediate removal using, if necessary, all the personal protective equipment appropriate to its dangerousness.**

**The operator must always refer to the instruction manual when using this pump.**

**This instruction manual must always be available to all personnel involved in the use of the pump. It is advisable to keep a copy of the manual in the vicinity of the pump.**

**For safety reasons it is recommended that the equipment is used by qualified personnel.**

**Before switching on the unit, check that the cable and plug are not damaged; if they are, do not connect the pump to the mains.**

**The rated voltage of the pump must always be the same as the mains voltage.**

**It is forbidden to carry out any work on the electrical components contained within the casing of the unit. All work on the electrical part must be carried out by our qualified personnel and with the appliance in a safe condition (switch off, electrical cable disconnected).**

**Original spare parts and accessories must always be used. The use of non-original spare parts may cause unknown risks and is therefore strongly discouraged.**

**The features and safety of the appliance can only be guaranteed if all required checks, maintenance and repairs are carried out by our authorised personnel.**

**The manufacturer accepts no liability if repairs are not carried out by its Technical Service Department or if non-original spare parts or accessories are used.**

**The manufacturer accepts no liability for improper use of the pump.**

## **SÉCURITÉ**

La sécurité des personnes, de l'environnement et des matériaux dépend en grande partie du comportement des employés qui utilisent la pompe.

Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant de commencer à travailler avec la pompe et suivez-le scrupuleusement afin d'éviter les erreurs qui pourraient causer des dommages, notamment à la santé et à l'environnement.

Les opérateurs doivent porter des équipements de protection individuelle (casque, lunettes ou écran, tabliers, bottes, gants, etc.) adaptés à la nature dangereuse du liquide pompé.

Lors du démontage, il faut d'abord laver et nettoyer toutes les pièces qui ont été en contact avec le liquide et les éliminer conformément à la réglementation en vigueur.

En cas de rupture de la tuyauterie de pompage, arrêter immédiatement l'opération pour éviter que le liquide ne s'échappe et faire en sorte qu'il soit immédiatement évacué en utilisant, si nécessaire, tous les équipements de protection individuelle adaptés à sa dangerosité.

L'opérateur doit toujours se référer au manuel d'instructions lors de l'utilisation de cette pompe.

Ce manuel d'instructions doit toujours être à la disposition de tout le personnel impliqué dans l'utilisation de la pompe. Il est conseillé de conserver une copie du manuel à proximité de la pompe.

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé que l'équipement soit utilisé par du personnel qualifié.

Avant de mettre l'appareil en marche, vérifiez que le câble et la fiche ne sont pas endommagés ; s'ils le sont, ne branchez pas la pompe sur le réseau.

La tension nominale de la pompe doit toujours être la même que la tension du réseau.

Il est interdit d'intervenir sur les composants électriques contenus dans le boîtier de l'appareil. Toute intervention sur la partie électrique doit être effectuée par notre personnel qualifié et avec l'appareil en état de sécurité (éteint, câble électrique débranché).

Les pièces de rechange et les accessoires d'origine doivent toujours être utilisés. L'utilisation de pièces de rechange non originales peut entraîner des risques inconnus et est donc fortement déconseillée.

Les caractéristiques et la sécurité de l'appareil ne peuvent être garanties que si tous les contrôles, l'entretien et les réparations nécessaires sont effectués par notre personnel agréé.

Le fabricant décline toute responsabilité si les réparations ne sont pas effectuées par son service technique ou si des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas d'origine sont utilisés.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de la pompe.

## **SEGURIDAD**

**La seguridad con respecto a las personas, el medio ambiente y los materiales depende en gran medida del comportamiento de los empleados que utilizan la bomba.**

**Lea atentamente este manual de instrucciones antes de empezar a trabajar con la bomba y sígalo al pie de la letra para evitar errores que puedan causar daños, especialmente a la salud y al medio ambiente.**

**Los operarios deben llevar un equipo de protección individual (casco, gafas o pantalla, delantales, botas, guantes, etc.) adecuado a la peligrosidad del líquido bombeado.**

**En caso de desmontaje, lave y limpie primero todas las piezas que hayan estado en contacto con el líquido y deséchelas de acuerdo con la normativa vigente.**

**En caso de rotura de la tubería de bombeo, interrumpa inmediatamente el funcionamiento para evitar la salida del líquido y disponga su retirada inmediata utilizando, si es necesario, todos los equipos de protección individual adecuados a su peligrosidad.**

**El operario debe consultar siempre el manual de instrucciones cuando utilice esta bomba.**

**Este manual de instrucciones debe estar siempre a disposición de todo el personal implicado en el uso de la bomba. Es aconsejable mantener una copia del manual cerca de la bomba.**

**Por razones de seguridad, se recomienda que el equipo sea utilizado por personal cualificado.**

**Antes de encender el aparato, compruebe que el cable y el enchufe no estén dañados; si lo están, no conecte la bomba a la red eléctrica.**

**La tensión nominal de la bomba debe coincidir siempre con la tensión de red.**


**Está prohibido realizar cualquier intervención en los componentes eléctricos contenidos en el interior de la carcasa del aparato. Todos los trabajos en la parte eléctrica deben ser realizados por nuestro personal cualificado y con el aparato en condiciones de seguridad (apagado, cable eléctrico desconectado).**

**Deben utilizarse siempre recambios y accesorios originales. El uso de piezas de repuesto no originales puede provocar riesgos desconocidos, por lo que se desaconseja encarecidamente.**

**Las características y la seguridad del aparato sólo pueden garantizarse si todas las comprobaciones, el mantenimiento y las reparaciones necesarias son realizados por nuestro personal autorizado.**

**El fabricante declina toda responsabilidad si las reparaciones no son efectuadas por su Servicio de Asistencia Técnica o si se utilizan recambios o accesorios no originales.**

**El fabricante no se hace responsable del uso inadecuado de la bomba.**



## INSTALLAZIONE

Si raccomanda l'installazione sopra battente, ossia sopra al livello del liquido nei limiti di esercizio sotto indicati in quanto, nel corso di rottura del manicotto elastico, non si verificano così spontanee fuoriuscite di liquido da eventuali serbatoi o contenitori posti ad un livello superiore alla pompa.

## INSTALLATION

We do recommend the installation swing above, that is at the liquid level within the here below indicated limits. In this way, should the elastic sleeve break, no liquid leaks out of eventual tanks or cases put at a higher level in respect of the pump will intervene.

## INSTALLATION

L'installation à hauteur d'aspiration est recommandée, à savoir au-dessus du niveau du liquide dans les limites de fonctionnement indiquées ci-dessous, afin que, en cas de rupture du manchon élastique, des fuites de liquide à partir de réservoirs ou de conteneurs situés à un niveau au-dessus de la pompe ne se produisent pas.

## INSTALACIÓN

Recomendamos que el sistema de instalación arriba indicado , se efectúe dentro de los niveles del líquido seguidamente indicados . De tal manera, en caso de rotura ,debemos colocar la bomba más elevada que el nivel del líquido de los tanques, para evitar un derrame de líquido que puede ser perjudicial.

## ACCESSORI

Per quanto possibile evitare di installare valvole o rubinetti di alcun tipo sia in aspirazione che in mandata, poichè in caso di errata manovra potrebbero causare la rottura del manicotto elastico.

## ACCESSORIES

As far as possible, please avoid to install any kind of valves or taps, neither in suction nor in delivery, because, in case of incorrect handle, they could cause the break of the elastic sleeve.

## ACCESOIRES

Autant que possible, éviter d'installer des vannes ou des robinets de toute nature soit en aspiration qu'en refoulement, car, en cas de faux mouvement, ils pourraient causer la rupture du manchon élastique.

## ACCESORIOS

Siempre que sea posible, por favor evitar la instalación de alguna clase de válvulas o tapones ni en aspiración ni en impulsión, porque en caso de incorrecto manejo, podría causar la rotura de las mangueras elásticas.

### **LIMITI DI ESERCIZIO**

Per le pompe standard della serie sono fissati i seguenti limiti di esercizio:

- pressione massima 1.0 bar
- max. h. aspirazione 2 mt c. a.
- max. temperatura 70° C

Per prestazioni superiori ai limiti sopra descritti consultare il ns. Ufficio Tecnico

La durata del manicotto elastico non può essere definita o prevista; di conseguenza, spetta al cliente indicare un calendario per la sostituzione profilattica prima della rottura, poiché ogni processo è un caso a parte, a causa dei suoi parametri peculiari.

### **OPERATING LIMITS**

**The following operating limits are fixed for all the range pumps:**

- **max. pressure:** 1.0 bar
- **max. suction height:** 2 mt c.a.
- **max. temperature:** 70°C

**In case of performances over the above limits, please consult our Technical dept.**

**The lifetime of the elastic sleeve cannot be defined or foreseen; consequently, it's up to the customer to state a time schedule for the prophylactic replacement before the break, since each process is a case apart, because of its peculiar parameters.**

### **LIMITES DE TRAVAIL**

Pour toutes les pompes standard de la gamme les limites de travail suivants sont fixées:

- pression maximale 1.0 Bar
- hauteur d'aspiration maximale 2 mt c. a.
- température maximale 70°C

Pour des prestations supérieures aux limites ci-dessus indiquées, prière consulter notre Bureau d'étude

La durée du manchon élastique ne peut absolument pas être définie ni prévue: le client doit donc déterminer les temps d'exercice pour le remplacement préventif avant rupture; chaque emploi est un cas à part et il ne constitue pas un précédent, car il est déterminé par différents paramètres d'exercice.

### **OPÈRACIONES LÍMITE**

**Las siguientes operaciones límites están fijadas para todos los tipos de bombas estandard :**

- **Máxima presión:** 1,0 bar
- **Máxima altura de aspiración:** 2 mt c.a
- **Máxima temperatura:** 70° C

**En caso de actuaciones fuera de los límites, por favor consulten nuestro Departamento tecnico**

**La duración de las mangueras elásticas, no puede ser definida o prevista; consecuentemente, es el cliente el que debe establecer el tiempo correcto de cambio antes de que se produzca una rotura , ya que cada proceso es caso aparte, porque tiene sus peculiares parámetros.**

### **LUBRIFICAZIONE**

Per quanto concerne il gruppo motoriduttore si raccomanda di seguire le istruzioni relative alla lubrificazione del costruttore. Il manicotto elastico deve essere leggermente cosparso di grasso inerte, al fine di ridurre l'attrito tra questo e i rulli di pressione. I cuscinetti a sfera dei rulli di pressione sono del tipo stagno prelubrificato e non necessitano quindi di alcuna manutenzione.

### **LUBRICATION**

**As far as the motor is concerned, we do recommend to follow the manufacturer's instructions relating to the lubrication. The elastic sleeve has to be slightly sprinkled with inert fat, in order to reduce the friction between the sleeve and the pressure rolls. The ball bearings of the pressure rolls are made of prelubricated tin and they don't need any maintenance.**

### **LUBRIFICATION**

En ce qui concerne le moteur, il est recommandé de suivre les instructions pour la lubrification du fabricant. Le manchon élastique doit être légèrement parsemé de graisse inerte, afin de réduire le frottement entre ce dernier et les rouleaux de pression. Les roulements à billes des rouleaux presseurs sont du type étain prélubrifié et donc ils ne nécessitent aucun entretien.

### **LUBRICACIÓN**

En lo que respecta al motor, nosotros recomendamos las siguientes instrucciones relativas a la lubricación. Las mangueras elásticas, deben ser ligeramente rociadas con un lubricante inerte, afín de reducir la fricción entre las mangueras y la presión de los rodillos. Los rodamientos de los rodillos de presión , están fabricados con hojalata pre-lubricada y no necesitan ningún mantenimiento.

### **SISTEMI C.I.P. – S.I.P.**

per aprire una linea di pulizia nei sistemi C.I.P./S.I.P. smontare il rullo non in schiacciamento e portare il rullo rimasto in posizione non in schiacciamento. Si avrà così la pervietà del lume di passaggio.

### **C.I.P./S.I.P. SYSTEMS**

**To open a cleaning line in C.I.P./S.I.P. systems, remove the non-crushing roller and move the remaining roller to the non-crushing position. This will result in the patency of the passage lumen.**

### **SYSTEMES C.I.P./S.I.P.**

Pour ouvrir une ligne de nettoyage dans les systèmes C.I.P./S.I.P., retirez le rouleau qui n'écrase pas et mettez le rouleau restant en position de non-écrasement. Cela permettra de rendre la voie de passage plus ouverte.

### **SISTEMAS C.I.P. - S.I.P.**

**Para abrir un conducto de limpieza en los sistemas C.I.P./S.I.P., retire el rodillo de no aplastamiento y mueva el rodillo restante a la posición de no aplastamiento. De este modo, el flujo de paso quedará permeado.**

## **TUBAZIONI**

Per la sua natura costruttiva la pompa peristaltica genera un flusso pulsante: al fine di evitare la trasmissione delle vibrazioni relative si consiglia di interporre tra le tubazioni dell'impianto e le connessioni della pompa un tratto di tubazione flessibile in materiali compatibili con la natura del fluido da convogliare.

Verificare che la velocità del fluido nelle tubazioni sia di aspirazione che di mandata non superi i 2 m/sec.

Ricordarsi che nell'eventualità di un lungo periodo di arresto della pompa (>1 mese) il tubo soggetto a compressione verrebbe deformato. Per evitare questo problema si suggerisce di operare come indicato al punto precedente (sistemi C.I.P./S.I.P.)

Essendo il tubo un prodotto soggetto ad usura è necessario che predisponiate un piano di controllo e manutenzione adeguato al carico di lavoro previsto. Detto piano è a cura e sotto la Vostra responsabilità in quanto non ci è possibile fornire una indicazione assoluta valida per tutte le possibili applicazioni.

## **PIPES**

**The peristaltic pumps creates a pulsating flow ; in order to avoid the transmission of the vibrations due to this process, we do recommend to put between the plant pipes and the pump connections a piece of flexible tube made of materials compatible with the nature of the fluid to be pumped.**

**Please verify that the fluid speed in the pipes, either in suction or in delivery, isn't over 2 m/sec.**

**Remember that in the event of a long period of standstill of the pump (>1 month) the tube subject to compression would be deformed. To avoid this problem, it is suggested that you operate as indicated in the previous point (C.I.P./S.I.P. systems) or remove the tube from the pump.**

**As the hose is a product subject to wear, it is necessary to prepare a control and maintenance plan suited to the expected workload. This plan is your responsibility as it is not possible for us to give an absolute recommendation for all possible applications.**

## **TUYAUX**

Par sa nature constructive la pompe péristaltique génère un écoulement pulsatoire: afin d'éviter la transmission des vibrations en raison de ce qui précède, il est conseillé d'interposer entre les tuyaux du système et les raccords de la pompe une pièce de tube flexible de matériaux compatibles avec la nature du fluide à pomper.

Vérifier que la vitesse du fluide dans les tubes d'aspiration et de refoulement ne dépasse pas 2 m/sec.

Pour éviter l'érasement excessif du tube, il est conseillé de retirer le tube si une longue période d'arrêt machine est prévue (plus de 1 mois).

N'oubliez pas qu'en cas d'arrêt prolongé de la pompe (>1 mois), le tube soumis à la compression se déformerait. Pour éviter ce problème, il est conseillé d'opérer comme indiqué au point précédent (systèmes C.I.P./S.I.P.) ou de retirer le tube de la pompe.

Le tube étant un produit d'usure, il est nécessaire de préparer un plan de contrôle et de maintenance adapté à la charge de travail prévue. Ce plan est de votre responsabilité car il ne nous est pas possible de donner une recommandation absolue pour toutes les applications possibles.

## **MANGUERAS**

**Las bombas peristálticas crean un flujo pulsativo; por tanto, para evitar la transmisión de la vibración debida a este proceso, recomendamos interponer entre el tubo de la instalación y la conexión de la bomba , una pieza de tubo flexible hecha de material compatible con la naturaleza del fluido , que debe ser transportado por la bomba.**

**Por favor, compruebe que la velocidad de fluidez de la bomba tanto en aspiración como en impulsión, no debe ser superior a 2m/sec.**

**Recuerde que en caso de un largo período de parada de la bomba (>1 mes) el tubo sometido a compresión se deformaría. Para evitar este problema, se sugiere operar como se indica en el punto anterior (sistemas C.I.P./S.I.P.) o retirar el tubo de la bomba.**

**Como la tubería es un producto sujeto a desgaste, es necesario preparar un plan de control y mantenimiento adecuado a la carga de trabajo prevista. Este plan es responsabilidad suya, ya que no nos es posible proporcionar una indicación absoluta válida para todas las aplicaciones posibles.**

## **COME PREVEDERE LA DURATA DEL TUBO ED IMPOSTARE CORRETTAMENTE LA SOSTITUZIONE PREVENTIVA**

La selezione e il corretto uso di una pompa peristaltica si può riassumere in tre fasi.

1. **LA SCELTA** del modello più adatto è la fase più importante e fondamentale, perché il nostro Ufficio Tecnico deve consigliarVi non soltanto il modello di pompa, ma la qualità del tubo e la velocità più idonei in base alle Vs. esigenze. In questa fase il committente è tenuto a fornirci tutti i dati necessari per una corretta selezione che non sono unicamente relativi alla portata, all'altezza di aspirazione, alla prevalenza e alla natura del prodotto da pompare, ma anche alla temperatura, alla viscosità (non imprecisa, ma in cPs/ mPas), alla presenza e dimensione dei corpi estranei, al tipo di uso (continuativo, intermittente o saltuario) e alla condizione ambientale dove la pompa deve operare. La previsione della durata del tubo in questo caso non può essere che puramente indicativa anche se i FATTORI DI RISCHIO possono già dare una approssimazione valida.
2. **INSTALLAZIONE E OSSERVAZIONE** è la fase in cui dovete verificare il corretto funzionamento della pompa e la sua idoneità alle esigenze richieste. In questa fase il controllo e l'osservazione deve essere il più possibile costante e frequente, anche perché in questa fase il momento preciso della inevitabile rottura del tubo è ancora ignoto. Nel caso in cui il modello di pompa lo preveda può essere molto utile un sensore di rottura del tubo.
3. **PIANO DI MANUTENZIONE.** Una volta nota e accettata la durata del tubo, dovete stabilire un piano di manutenzione programmata, non soltanto per quanto riguarda il buon funzionamento meccanico, per la SOSTITUZIONE PREVENTIVA DEL TUBO prima della rottura, consuetudine che può consentirVi un CONSENTE RISPARMIO dovuto a mancate perdite di produzione per fermi macchina, sprechi di prodotto, rischi ambientali e al personale.

## **LINEE GUIDA PER IMPOSTARE CORRETTAMENTE IL PIANO DI CONTROLLO**

L'impostazione del PIANO DI CONTROLLO E DI MANUTENZIONE è strettamente legata alla durata del tubo che dipende dalla compatibilità chimica, dalla presenza di prodotti abrasivi, dalla pressione di mandata, dalla temperatura, dal tipo di uso e dalla velocità.

La DURATA DEL TUBO, vero cuore della pompa peristaltica, sono strettamente legate ai FATTORI DI RISCHIO, tanto più questi sono ELEVATI quanto più BREVE diventa la vita utile del tubo.

Quanto maggiore è la somma dei fattori di rischio evidenziati, tanto frequenti dovranno essere i controlli programmati. Contattate il nostro ufficio tecnico per qualsiasi necessità.

Il ciclo di funzionamento o tipo di uso deve essere adeguatamente valutato per stabilire correttamente i tempi di manutenzione. La seguente tabella permette di valutare il FATTORE DI RISCHIO (FdR) legato all'utilizzo:

· USO CONTINUATIVO (12-24 h/g)	FATTORE DI RISCHIO MOLTO ELEVATO = 6
· USO INTENSO (6-12 h/g)	FATTORE DI RISCHIO ALTO = 4
· USO INTERMITTENTE (2-6 h/g)	FATTORE DI RISCHIO MEDIO = 2
· USO SALTUARIO (meno di 2 h/g)	FATTORE DI RISCHIO BASSO = 1

La velocità di rotazione è il secondo FATTORE DI RISCHIO che va attentamente considerato. Possiamo stabilire il FATTORE DI RISCHIO per velocità secondo la seguente tabella:

· VELOCITÀ CRITICA	se oltre il 66° percentile della curva della Vs. pompa o se identificato come "uso intermittente" - FATTORE DI RISCHIO MOLTO ELEVATO = 6
· VELOCITÀ MEDIA	se compresa nel 33°-66° percentile della curva della Vs. della pompa - FATTORE DI RISCHIO ALTO = 3
· VELOCITÀ BASSA	se inferiore al 33° percentile della curva della Vs. pompa - FATTORE DI RISCHIO BASSO = 1

NOTA: Se la pompa è equipaggiata di variatore di velocità o di inverter, la velocità da considerare è quella massima ottenibile.

Sommendo i due fattori di rischio otteniamo la seguente tabella:

SOMMA FdR	RISULTATO	LINEA GUIDATA DEI CONTROLLI
<= 3	RISCHIO BASSO	controllo dopo 24h, 2 e 4 settimane e successivamente ogni 2 mesi.
4 - 5	RISCHIO MEDIO	controllo dopo 12h, 1, 3 e 5 settimane e successivamente ogni 1 mesi.
=> 6	RISCHIO ELEVATO	controllo dopo 4h, 24h, 3 gg, 1, 2 e 3 settimane e succ. ogni 2 sett.

A questi risultati corrispondono diversi tempi di controllo e manutenzione consigliabili per ottenere le migliori prestazioni dalla Vs. pompa riducendo i rischi ad esso legati.

Vi ricordiamo che i tempi riportati sono puramente indicativi e vanno intesi come una linea guida su cui stabilire un Vostro piano personalizzato adattato alla reale applicazione che solo Voi potete conoscere e controllare.

## **SOSTITUZIONE MANICOTTO ELASTICO**

Questa operazione deve essere eseguita esclusivamente da personale specializzato prestando la massima attenzione onde evitare di schiacciare le dita tra i rulli in movimento.



Non eseguire tale operazione con l'ausilio di qualsiasi genere di utensili che in una errata manovra possano inserirsi tra i rulli e la culla, bloccando la pompa e causando gravi danni al motore elettrico ed agli altri componenti.

1. Spegnere e staccare la pompa dalla rete elettrica
2. Smontare i morsetti serratubo;
3. Smontare i raccordi;
4. Far ruotare la rulliera e tirando il tubo dall'uscita farlo scivolare fuori;
5. Inserire un nuovo tubo di gomma (lubrificare preventivamente la parete esterna);
6. Far ruotare la rulliera e spingendo delicatamente il tubo farlo uscire dalla parte opposta;
7. Controllare la corretta posizione del tubo;
8. Rimontare i raccordi – controllare il corretto bloccaggio del tubo;
9. Inserire i portagomma (aiutandosi con un poco di lubrificante se necessario) fino alla metà della loro lunghezza, comunque senza arrivare a toccare il morsetto e bloccarli con le fascette fornite in dotazione;
10. Far ruotare la pompa per qualche secondo per accertarsi di eventuali problemi di montaggio.

## **ELASTIC SLEEVE SUBSTITUTION**

**This operation must only be carried out by specialised personnel, taking the greatest care to avoid crushing fingers between the moving rollers.**



**Do not carry out this operation with the aid of any kind of tool which, in an incorrect operation, could become trapped between the rollers and the crate, blocking the pump and causing serious damage to the electric motor and other components.**

1. **Switch off and disconnect the pump from the mains supply**
2. **Remove the pipe clamps;**
3. **Dismantle the fittings;**
4. **Rotate the roller conveyor and pull the tube from the outlet and slide it out;**
5. **Insert a new rubber hose (lubricate the outer wall beforehand);**
6. **Rotate the roller conveyor and gently push the hose out the other side;**
7. **Check the correct position of the hose;**
8. **Reassemble the fittings - check that the pipe is properly secured;**
9. **Insert the hose connectors (using a little lubricant if necessary) up to half their length, however without coming into contact with the clamp, and secure them with the clamps supplied;**
10. **Rotate the pump for a few seconds to check for any assembly problems.**

## **REEMPLACEMENT MANCHON ÉLASTIQUE**

Cette opération ne doit être effectuée que par du personnel spécialisé, en prenant soin d'éviter l'écrasement des doigts entre les rouleaux en mouvement.



Cette opération ne doit pas être effectuée à l'aide d'un outil quelconque qui, en cas de manœuvre incorrecte, pourrait se glisser entre les rouleaux et le berceau, bloquant la pompe et causant de graves dommages au moteur électrique et à d'autres composants.

1. Mettre la pompe hors tension et la débrancher du réseau électrique
2. Enlever les colliers de serrage ;
3. Démonter les raccords ;
4. Faire tourner le convoyeur à rouleaux, tirer le tube de la sortie et le faire glisser vers l'extérieur ;
5. Insérer un nouveau tuyau en caoutchouc (lubrifier la paroi extérieure au préalable) ;
6. Faites tourner le convoyeur à rouleaux et poussez doucement le tuyau de l'autre côté ;
7. Vérifier la position correcte du tuyau ;
8. Remontez les raccords - vérifiez que le tuyau est correctement fixé ;
9. Insérer les connecteurs de tuyau (en utilisant un peu de lubrifiant si nécessaire) jusqu'à la moitié de leur longueur, sans toutefois entrer en contact avec le collier, et les fixer à l'aide des colliers fournis ;
10. Faire tourner la pompe pendant quelques secondes pour vérifier qu'il n'y a pas de problème de montage.
11. -

## **SUSTITUCIÓN DE LAS MANGUERAS ELÁSTICAS**

Esta operación sólo debe ser realizada por personal especializado, teniendo el máximo cuidado para evitar aplastarse los dedos entre los rodillos en movimiento.



No realice esta operación con la ayuda de cualquier tipo de herramienta que, en una maniobra incorrecta, podría introducirse entre los rodillos y la cuna, bloqueando la bomba y causando graves daños al motor eléctrico y a otros componentes.

1. Apague y desconecte la bomba de la red eléctrica.
2. Retire las abrazaderas de las tuberías;
3. Desmontar los rafres;
4. Gire el transportador de rodillos y tire del tubo de la salida y deslícelo hacia fuera;
5. Inserte un tubo de goma nuevo (lubrique previamente la pared exterior);
6. Gire el transportador de rodillos y empuje suavemente la manguera hacia fuera por el otro lado;
7. Compruebe la posición correcta de la manguera;
8. Vuelva a montar los rafres: compruebe que el tubo está bien sujetado;
9. Inserte los conectores de la manguera (utilizando un poco de lubricante si es necesario) hasta la mitad de su longitud, pero sin entrar en contacto con la abrazadera, y fíjelos con las abrazaderas suministradas;
10. Gire la bomba durante unos segundos para comprobar si hay algún problema de montaje.

### **COLLEGAMENTO ELETTRICO**

Si raccomanda l'osservanza delle norme "CEI" per quanto riguarda i conduttori e la messa a terra. Per pompe con potenza fino a 7.4 KW è possibile l'avviamento diretto, per potenze superiori è indispensabile l'avviatore stella/triangolo. I motori elettrici devono essere sempre protetti da relé magneto-termico e fusibili a rapido intervento sulle tre fasi.

Verificare sempre l'assorbimento di tutte e tre le fasi all'atto della messa in marcia.

### **ELECTRICAL CONNECTION**

**The observance of the CEI standards is recommended as far as the conductor and the grounding are concerned. For pumps with power up to 7.4 KW the direct start is possible. For pumps with higher power the star/delta starting is indispensable. The electrical motors have always to be protected with magnetic-thermal relays and with fast-acting fuses during the three phases.**

**Please always verify the absorption of the three phases when starting up.**

### **CONNEXION ELECTRIQUE**


Il est recommandé de respecter les règles "CEI" en ce qui concerne les conducteurs et l'échouage. Pour les pompes avec une puissance allant jusqu'à 7,4 kW, le démarrage direct est possible; pour des puissances plus élevées le démarrage en étoile/delta est indispensable. Les moteurs électriques doivent toujours être protégés par des relais magneto-thermiques et par des fusibles à intervention rapide sur les trois phases.

Vérifier toujours l'absorption de toutes les trois phases au moment de la mise en service.

### **CONEXIÓN ELÉCTRICA**

El cumplimiento de las normas CEI es obligatorio tanto para el cable de conexión como para la conexión a tierra. Para las bombas con poder hasta 7,4 KW, el direct start es posible. Para bombas con un poder superior, el arranque estrella/delta es indispensable. El motor eléctrico tiene que estar siempre protegido con relés magnetotérmicos y con fusibles de acción rápida durante las 3 fases.

Por favor siempre verificar la absorción de las 3 fases con la puesta en marcha.



## **INSTALLAZIONE**

Il motore fornito in dotazione é solitamente alimentato a 400 Volt trifase.

É possibile modificando i ponticelli inseriti nella scatola di connessione utilizzare una alimentazione 230 Volt trifase.

Vi preghiamo per le connessioni di procedere come segue:

- 1) aprire il coperchio svitando le 4 viti
- 2) inserire i cavi di alimentazione attraverso il passafilo
- 3) effettuare le connessioni elettriche come da schemi qui di seguito
- 4) richiudere il coperchio controllando che le 4 viti siano ben fissate

## **INSTALLATION**

**The included motor is usually powered with 400 Volt three-phase.**

**It is possible, modifying the bond included in the connection box, to use a 230 Volt three-phase,**

**As far as the connections are concerned, please proceed as follows:**

- 1) open the cover unscrewing the 4 screws**
- 2) put in the power cord through the grommet**
- 3) make the electric connections according to the following diagrams**
- 4) close the cover and control that the 4 screws are well fixed**

## **INSTALLATION**

Le moteur fourni est généralement alimenté par un courant triphasé de 400 volts.

Il est possible, en modifiant la liaison incluse dans la boîte de connexion, d'utiliser un courant triphasé de 230 volts,

En ce qui concerne les connexions, veuillez procéder comme suit :

- 1) ouvrir le couvercle en dévissant les 4 vis
- 2) introduire le cordon d'alimentation à travers le passe-fil
- 3) effectuer les raccordements électriques selon les schémas suivants
- 4) refermer le couvercle et contrôler que les 4 vis sont bien fixées

## **INSTALACIÓN**

**El motor usado habitualmente, tiene un poder de 400 Volt trifásico.**


**Es posible modificar la bomba en una caja de conexión de 230 Volt trifásica.**

**En lo que respecta a las conexión , por favor, procedan de la siguiente manera :**

- 1) Abrir la cubierta desatornillando los 4 tornillos.**
- 2) Enchufar el cable**
- 3) Hacer las conexiones eléctricas de acuerdo con los siguientes diagramas.**
- 4) Cerrar la cubierta y controlar que los 4 tornillos estén bien fijados.**

# (OPZIONALE) MANUALE TASTIERINO MOTOINVERTER 230V 1F (conn. IxP8)

## SCHEMA ELETTRICO A BLOCCHI



(OPZIONALE) MOTOINVERTER VMD  
(manuale TOSHIBA VF-nC3 - 230V 1F - pag. 34)

## **Test di controllo correttezza parametri**

## Accensione con tast <RUN>

## Reversione direzione

## Salita velocità massimo Hz 70 std

Discesa velocità minimo Hz 15 std

## Parametri standard

## Frequenza base 50 Hz

## Rotazione oraria

Minimo frequenza 15 Hz

## Massimo frequenza 70 Hz

### Accensione da tastierino

## Regolazione da tastierino

**Per settare i parametri della pompa procedere come segue:**

- Premere il testo <mode>
  - Arrivare alla voce <AUX>
  - Scorrere con frecce <Up> / <Down> fino a raggiungere il parametro richiesto
  - Premere <enter> per selezionare il parametro che andrà poi modificato tramite <Up> / <Down>
  - Premere <enter> per confermare il parametro e ritornare all'elenco parametri

**I parametri di più corrente utilizzo sono:**



## NOTA:

PER MOTOINVERTER 400V TRIFASE CONSULTARE IL MANUALE MITSUBISHI FR-D700